

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы понять, как правильно пользоваться часами Timex®. **Те или иные функции, описанные в настоящем буклете, в вашей модели могут отсутствовать.**

ФУНКЦИИ

- Отображение времени в 12- и 24-часовом формате
- Отображение даты в формате «месяц-день» или «день.месяц»
- 3 часовых пояса
- Звуковые оповещения и/или бесшумная вибрация
- Дополнительный почасовой звуковой сигнал
- 100-часовой хронограф с замером промежуточного времени и временных отрезков
- 24-часовой таймер обратного отсчета (обратный отсчет и остановка или повторение)
- Напоминания о событиях
- Таймер напоминаний о приеме жидкости
- 3 режима будильника (ежедневный/ в будние дни/ в выходные дни) с повтором сигнала через 5 минут
- Индивидуализированная настройка режимов (возможность спрятать ненужные режимы)
- Ночная подсветка INDIGLO® с функцией ночного режима NIGHT-MODE®

Нажимайте на кнопку **MODE** многократно для переключения между режимами: Chrono (Хронограф), Timer (Таймер), Occasion (Событие), Hydration (Прием жидкости), Alarm 1 (Будильник 1), Alarm 2 (Будильник 2) и Alarm 3 (Будильник 3). Нажмите на кнопку **MODE** для выхода из текущего режима и возвращения в режим отображения времени.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Вторичные функции кнопок указаны в скобках

ВРЕМЯ

Установка времени, даты и прочих функций:

1. В режиме отображения времени и даты нажмите и удерживайте кнопку **SET**.
2. Замигает индикатор текущего часового пояса (1, 2, или 3). Нажимайте на **+** или **-** для выбора нужного часового пояса.
3. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигают часы. Нажимайте на **+** или **-** для изменения часов (с учетом AM (до пол.)/PM (после пол.)); удерживайте кнопку для прогона цифр.
4. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигают минуты. Нажимайте на **+** или **-** для изменения минут.
5. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигают секунды. Нажимайте на **+** или **-** для обнуления секунд.
6. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигает месяц. Нажимайте на **+** или **-** для изменения месяца.
7. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигает день недели. Нажимайте на **+** или **-** для изменения дня недели.
8. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигает год. Нажимайте на **+** или **-** для изменения года.
9. Нажмите на кнопку **NEXT** для настройки прочих функций. Нажимайте на **+** или **-** для смены значений, затем нажмите на кнопку **NEXT** для перехода к следующей функции. Нажмите на кнопку **DONE** на любом этапе для выхода и сохранения установленных параметров. Часы обладают следующими функциями: 12- или 24-часовой формат отображения времени, отображение даты в формате MM-DD (месяц-день) или DD.MM (день.месяц), звуковое оповещение или вибрация, почасовой звуковой сигнал **♪**, тональный сигнал

кнопок, индивидуализированная настройка режимов (Выберите "HIDE" (спрятать) для ненужных режимов – они будут удалены из последовательности режимов).

Если какой-либо режим был спрятан, позже его можно снова включить в последовательность режимов, следуя вышеописанной процедуре.

Нажмите на кнопку **START-SPLIT** и удерживайте для просмотра времени во втором часовом поясе. Дважды нажмите на кнопку **START-SPLIT** и удерживайте для просмотра времени в третьем часовом поясе. Продолжайте удерживать кнопку в течение 4-х секунд для переключения на основной часовой пояс.

Нажмите и удерживайте кнопку **STOP-RESET** для просмотра **следующего** предстоящего события (см. описание режима «Событие»). Отпустите кнопку, после чего сразу нажмите на нее снова и удерживайте для просмотра последующих событий.

Двойной режим предлагает различные виды оповещений для будильников и времени обратного отсчета: звуковое оповещение, бесшумная вибрация или вибрация с последующим звуковым оповещением. Порядок настройки описан в пункте 9.

ХРОНОГРАФ

Данный режим предоставляет возможность пользования хронографом (секундомером). Нажмите на кнопку **MODE** для перехода в режим Chrono (хронограф).

Для запуска хронографа нажмите на кнопку **START-SPLIT**. Хронограф отсчитывает время сотыми долями секунды в пределах до одного часа, затем целыми секундами в пределах до 100 часов. Мигающий значок секундомера **⌚** свидетельствует о том, что хронограф работает.

Для остановки хронографа нажмите на кнопку **STOP-RESET**. Значок секундомера **⌚** замрет, свидетельствуя о том, что хронограф остановлен.

Для возобновления нажмите на кнопку **START-SPLIT** или, для сброса (очистки данных) хронографа, нажмите и удерживайте кнопку **STOP-RESET**.

После запуска, хронограф продолжит работу даже после выхода из режима. Значок секундомера **⌚** появится в режиме Время.

При работающем хронографе, нажмите на кнопку **START-SPLIT** для замера промежуточного времени. Показания замеров временных отрезков и промежуточного времени будут отображены с номером соответствующего временного отрезка.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

Для настройки формата отображения нажмите на кнопку **SET**. Затем нажимайте на **+** или **-** для выбора желаемого формата. Для выхода из режима нажмите на кнопку **DONE**.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При замере промежуточного времени время на дисплее замирает на 10 секунд. Нажмите на кнопку **MODE** для разблокирования дисплея и немедленного отображения работающего хронографа.


ТАЙМЕР

Режим таймера предоставляет возможность пользования таймером обратного отсчета с оповещением. Нажимайте на кнопку **MODE** многократно до тех пор, пока не появится ТАЙМЕР.

Установка времени обратного отсчета:


1. Нажмите на кнопку **SET**. Замигают часы. Нажимайте на **+** или **-** для изменения часов; удерживайте кнопку для прогона цифр.
2. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигают минуты. Нажимайте на **+** или **-** для изменения минут.
3. Нажмите на кнопку **NEXT**. Замигают секунды. Нажимайте на **+** или **-** для изменения секунд.
4. Нажмите на кнопку **NEXT**. В конце обратного отсчета замигает команда. Нажимайте на **+** или **-** для выбора команды **STOP** (остановить) или **REPEAT** (повторить), помеченной значком песочных часов со стрелкой **↺**.
5. Нажмите на кнопку **DONE** на любом этапе по завершении настроек.

Для включения таймера нажмите на кнопку **START-SPLIT**. Таймер производит посекундный отсчет с заданного времени обратного отсчета. Замигает значок песочных часов , свидетельствуя о том, что работает таймер.

Для приостановки обратного отсчета нажмите на кнопку **STOP-RESET**. Значок песочных часов  замрет, свидетельствуя о том, что таймер остановлен.

Для возобновления обратного отсчета нажмите на кнопку **START-SPLIT**, или, для сброса обратного отсчета, нажмите на кнопку **STOP-RESET**.

Об окончании обратного отсчета (таймер достиг нулевой отметки) свидетельствует звуковой сигнал и мигание ночной подсветки. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки. В случае выбора REPEAT AT END, таймер войдет в режим циклического повторения обратного отсчета времени.


Таймер продолжает работать даже при выходе из режима. Значок песочных часов  появится в режиме Время.


РЕЖИМ «ПРИЕМ ЖИДКОСТИ»

Режим напоминаний о приеме жидкости предоставляет возможность пользования таймером обратного отсчета с напоминанием о приеме жидкости во время занятий спортом. Нажимайте на кнопку **MODE** многократно до тех пор, пока не появится обозначение HYDRA.

Установка времени приема жидкости:


1. Нажимайте на кнопку **SET**. Замигают минуты. Нажимайте на + или – для изменения минут; удерживайте кнопку для прогона цифр.
2. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигают секунды. Нажимайте на + или – для изменения секунд; удерживайте кнопку для прогона цифр.
3. Нажимайте на кнопку **DONE** на любом этапе по завершении установок.

Для включения таймера приема жидкости нажмите на кнопку **START-SPLIT**. Таймер производит посекундный отсчет с заданного времени обратного отсчета. Замигает значок капли , свидетельствуя о том, что работает таймер.

Для приостановки обратного отсчета нажмите на кнопку **STOP-RESET**. Значок капли  замрет в случае остановки таймера.

Для возобновления обратного отсчета нажмите на кнопку **START-SPLIT**, или, для сброса обратного отсчета, нажмите на кнопку **STOP-RESET**.

Об окончании обратного отсчета (таймер достиг нулевой отметки) свидетельствует звуковой сигнал и мигание ночной подсветки. Оповещение отключается нажатием любой кнопки.

Таймер приема жидкости продолжает работать даже при выходе из режима. Значок капли  появится в режиме Время.

СОБЫТИЕ

Режим «Событие» позволяет запрограммировать напоминания о таких событиях, как дни рождения, юбилеи, праздники и встречи. Нажимайте на кнопку **MODE** многократно до тех пор, пока не появится сообщение OCCASN.

Текущая дата показана с запланированным на текущий день событием в верхней строке. Нажимайте на кнопки **START-SPLIT** или **STOP-RESET** для перехода от одной даты к другой; (удерживайте кнопку для прокрутки дат). Вместе с датой на дисплее будет отображаться запланированное на нее событие. Нерегулярные события могут быть заранее запрограммированы на даты в будущем на период до одного года.

Программирование событий:

1. Нажимайте на кнопку **SET**. Замигает дата. Нажимайте на + или – для выбора нужной даты; удерживайте кнопку для прокрутки дат. Вместе с датой на дисплее будет отображаться запланированное на нее событие.
2. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигает событие. Нажимайте на + или – для изменения события. ANNIV (юбилей), BDAY (день рождения), BILL-YR (счета-год) и HOLI-YR (праздник-год) имеют годовую периодичность, а BILL-MO (счета-мес.) – месячную.
3. Для программирования событий на другие даты, нажмите на кнопку **NEXT** и выберите дату и событие, в соответствии с вышеописанными действиями.
4. Нажимайте на кнопку **DONE** на любом этапе по завершении настроек.



Напоминания о событиях

Часы напомнят вам о предстоящем событии в 8:00 утра в день события. Можно отменить напоминание или установить его на другое время или другой день. Можно запрограммировать различные виды напоминаний для различных типов событий. К примеру, напоминания о днях рождения можно получать за день до того, в то время как напоминания о праздниках можно отменить.

Установка напоминаний о событиях:

1. Перейдите к текущей дате, нажимая на + или – (удерживайте кнопку для прокрутки дат). Также можно перейти к текущей дате, войдя в режим «Событие».
2. Во время индикации текущей даты нажмите на – для перехода в режим ALERT SETUP (установка напоминания).

3. Нажимайте на кнопку **SET**. Замигает тип события. Нажимайте на + или – для выбора типа события. Ваши настройки распространятся на все события выбранного типа.
4. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигает статус напоминания (ON/OFF). Нажимайте на + или – для включения или выключения напоминания для выбранного типа события. Если вы выбрали OFF (выкл.), пропустите следующие 4 пункта.
5. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигает час напоминания. Нажимайте на + или – для изменения часов; удерживайте кнопку для прогона цифр.
6. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигают минуты напоминания. Нажимайте на + или – для изменения минут.
7. Нажимайте на кнопку **NEXT**. В 12-часовом формате времени замигает AM/PM. Нажимайте на + или – для изменения.
8. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигает день напоминания. Нажимайте на + или – для установки напоминания за 0 - 9 дней до события.
9. Для установки напоминаний для других типов событий нажмите на кнопку **NEXT**. Замигает тип события. Выберите тип события, в соответствии с пунктом 3, и продолжайте процесс установки.
10. Нажимайте на кнопку **DONE** на любом этапе по завершении настроек.

Когда для отображенного типа события установлено напоминание, появляется значок руки . При звуковом оповещении в режиме времени времени значок руки  мигает. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки. Инструкции по просмотру предстоящих событий доступны в разделе «Режим времени».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для напоминания в конце каждого месяца, установите BILL-MO (счета-мес.) на первый день месяца, а напоминание – на день заранее.

БУДИЛЬНИК

Часы имеют три будильника. Нажимайте на кнопку **MODE** многократно до тех пор, пока не появятся ALM 1, ALM 2 или ALM 3.

Установка будильника:

1. Нажимайте на кнопку **SET**. Замигают часы. Нажимайте на + или – для изменения часов; удерживайте кнопку для прогона цифр.
2. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигают минуты. Нажимайте на + или – для изменения минут.
3. Нажимайте на кнопку **NEXT**. В 12-часовом формате времени замигает AM/PM. Нажимайте на + или – для изменения.
4. Нажимайте на кнопку **NEXT**. Замигает индикатор установки периодичности будильника. Нажимайте на + или – для выбора между DAILY (ежедневно), WKDAYS (по будним дням) или WKENDS (по выходным дням).
5. Нажимайте на кнопку **DONE** на любом этапе по завершении настроек.

Для включения/ выключения будильника нажмите на кнопку **START-SPLIT**.


При включенном будильнике, в этом режиме и в режиме Время, появится значок будильника .

При срабатывании будильника мигает ночная подсветка. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки. В противном случае, будильник будет звонить в течение 20 секунд с единичным повторным включением через пять минут.

У каждого из трех будильников есть своя мелодия.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO® С ФУНКЦИЕЙ НОЧНОГО РЕЖИМА NIGHT-MODE®

Нажмите на кнопку **INDIGLO**® для освещения циферблата часов на 2 - 3 секунды (5 - 6 секунд в режиме установки). Электролюминесцентная технология, используемая в ночной подсветке INDIGLO®, полностью освещает циферблат часов в ночное время и в условиях слабой освещенности. Нажатие любой кнопки в режиме ночной подсветки INDIGLO® освещает циферблат часов.

Нажмите и удерживайте кнопку **INDIGLO**® в течение 4-х секунд для активации функции NIGHT-MODE® (ночной режим). В режиме времени появится значок луны . Данная функция позволяет, нажатием любой кнопки, включить ночную подсветку INDIGLO® на 3 секунды. Можно отключить функцию ночного режима NIGHT-MODE® повторным нажатием и удерживанием кнопки **INDIGLO**® в течение 4-х секунд. Функция отключается автоматически через 8 часов.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ

О водонепроницаемости ваших часов свидетельствует метровая отметка или значок ().

Глубина водонепроницаемости	p.s.i.a. * Давление воды ниже поверхности
30м/98футов	60
50м/164фута	86
100м/328футов	160

*абсолютное давление в фунтах на кв. дюйм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

1. Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.
2. Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
3. После контакта с морской водой часы следует ополоснуть пресной водой.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на циферблате или задней крышке. Такие часы отвечают требованиям МОС по ударопрочности. Тем не менее, следует избегать повреждения стекла циферблата.

БАТАРЕЙКА

Для замены батарейки фирма Timex настоятельно рекомендует обращаться к розничному продавцу или ювелиру. В зависимости от модели часов, при замене батарейки нажмите на кнопку сброса. Тип батарейки указан на задней крышке. Приблизительный срок службы батарейки основан на определенных предположениях относительно пользования и может варьироваться, в зависимости от фактического пользования.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ TIMEX

www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, EXPEDITION, INDIGLO и NIGHT-MODE являются зарегистрированными торговыми марками компании Timex Group B.V. и ее дочерних предприятий.