

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы понять, как правильно пользоваться часами Timex®. **Те или иные функции, описанные в настоящем буклете, в вашей модели могут отсутствовать.**

ФУНКЦИИ

Часы с календарем в режиме реального времени, второй часовой пояс, таймер обратного отсчета, будильник с режимом работы ежедневно/ по будним дням/ по выходным дням, почасовой звуковой сигнал, хронограф с запоминанием временных отрезков/ промежуточного времени, ночная подсветка INDIGLO® с функцией ночного режима Night-Mode®.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

SET/RECALL (УСТАНОВКА/ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ) ИЛИ DONE (ГОТОВО) (Сохранить изменения и выйти из установок)

MODE ИЛИ NEXT (РЕЖИМ ИЛИ ДАЛЕЕ) (Перейти к следующему действию)



Кнопка INDIGLO®
START/SPLIT (СТАРТ/ОСТАНОВКА) ИЛИ + (Увеличить значение. Удерживайте для ускоренного увеличения)
STOP/RESET (СТОП/СБРОС) ИЛИ - (Уменьшить значение. Удерживайте для ускоренного уменьшения)

SET/RECALL (УСТАНОВКА/ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ) ИЛИ DONE (ГОТОВО) (Сохранить изменения и выйти из установок)

MODE ИЛИ NEXT (РЕЖИМ ИЛИ ДАЛЕЕ) (Перейти к следующему действию)



Кнопка INDIGLO®
STOP/RESET (СТОП/СБРОС) ИЛИ - (Уменьшить значение. Удерживайте для ускоренного уменьшения)

START/SPLIT (СТАРТ/ОСТАНОВКА) ИЛИ + (Увеличить значение. Удерживайте для ускоренного увеличения)

При настройке, каждая кнопка имеет свою функцию, в соответствии с указанным выше. При изменении функции кнопки на дисплее отображается соответствующая информация.

ВРЕМЯ/ДАТА/ПОЧАСОВОЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

1. В режиме ВРЕМЯ нажмите и удерживайте кнопку SET/RECALL. Замигает часовой пояс.
2. Для настройки, нажимайте на + или - для выбора первого или второго часового пояса.
3. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают часы.
4. Нажимайте на + или - для изменения часов, с учетом AM/PM (до пол./ после пол.). (Для смены времени дня (AM/PM) пройдите 12-часовой цикл).
5. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают минуты.
6. Нажимайте на + или - для изменения минут.
7. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают секунды.
8. Нажимайте на + или - для обнуления секунд.
9. Выполните аналогичные действия для настройки месяца, числа месяца, года, 12- или 24-часового формата отображения времени, отображения даты в формате «месяц/день» (MM/DD) или «день-месяц» (DD-MM), включения/отключения почасового ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, включения/отключения ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА КНОПОК. Если включен ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ КНОПОК, при каждом нажатии кнопки послышится звуковой сигнал (за исключением кнопки INDIGLO®).
10. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из режима установки или на кнопку NEXT для продолжения и, при необходимости, настройки второго часового пояса.

11. Находясь в режиме времени, нажмите и удерживайте кнопку START/SPLIT для того, чтобы «заглянуть» во второй часовой пояс; удерживайте кнопку нажатой в течение 4 секунд для смены часовых поясов.

ХРОНОГРАФ

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

1. Нажимайте на кнопку MODE до тех пор, пока не появится CHRONO.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET/RECALL.
3. На дисплее отобразится: FORMAT/SET, затем выберите LAP/SPL или SPL/LAP.
4. Нажимайте на + или - для выбора желаемого формата.
5. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из режима настроек.
6. Для запуска хронографа нажмите на кнопку START/SPLIT. Хронограф продолжит работу даже после выхода из режима.
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки хронографа ИЛИ, при работающем хронографе, нажмите на кнопку START/SPLIT для замера промежуточного времени. Временные отрезки и промежуточное время будут отображены в выбранном вами формате. Номер временного отрезка будет чередоваться с последними двумя цифрами нижней строки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Временные отрезки и промежуточное время будут заморожены на 10 секунд. Нажмите на кнопку MODE для разблокирования дисплея и просмотра работающего хронографа.
- При работающем или остановленном хронографе, нажмите на кнопку SET/RECALL, затем нажимайте на + или - для просмотра сохраненных в памяти временных отрезков или для вызова из памяти замеров временных отрезков/ промежуточного времени. Нажмите на кнопку SET/RECALL снова для возвращения к работающему хронографу.
- Нажмите и удерживайте кнопку STOP/RESET для сброса хронографа.

ТАЙМЕР

1. Нажимайте на кнопку MODE многократно до тех пор, пока не появится TIMER.
2. Нажмите на кнопку SET/RECALL. Замигают часы.
3. Процедура настройки часов, минут, секунд, а также выбора между режимами REPEAT/AT END (таймер ведет многократный обратный отсчет) или STOP/AT END (таймер останавливается после однократного обратного отсчета) аналогична процедуре установки ВРЕМЕНИ и БУДИЛЬНИКА.
4. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из режима настроек.
5. Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска ТАЙМЕРА. Таймер продолжит работу даже после выхода из режима. Если выбран режим REPEAT/END, замигает значок . Если выбран режим STOP/END, замигает значок .
6. По достижении таймером нулевой позиции или перед началом нового обратного отсчета зазвучит мелодия будильника.
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите еще раз для сброса к исходному значению.

БУДИЛЬНИК

Процедура установки БУДИЛЬНИКА схожа с процедурой установки ВРЕМЕНИ.

1. Нажимайте на кнопку MODE многократно до тех пор, пока не появится ALARM.
2. Нажмите на кнопку SET/RECALL для установки будильника.
3. Замигают часы. Нажимайте на + или - для изменения часов.
4. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают минуты. Нажимайте на + или - для изменения минут.
5. Нажмите на кнопку NEXT. В 12-часовом формате времени замигает AM/PM. Нажимайте на + или - для изменения.
6. Нажмите на кнопку NEXT. Нажимайте на + или - для выбора режима работы будильника: DAILY (ежедневно), WEEKDAYS (по будним дням) или WEEKENDS (по выходным дням).
7. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из режима настроек.

- Нажмите на кнопку Start/Split или Stop/Reset для включения или отключения будильника. При отключенном будильнике на дисплее появится OFF. При включенном будильнике появится значок будильника .
- При срабатывании будильника мигает ночная подсветка INDIGLO® и значок будильника, а также раздается звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки. Если кнопки не были нажаты, через пять минут звуковой сигнал сработает повторно.

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO® / ФУНКЦИЯ NIGHT MODE® (НОЧНОЙ РЕЖИМ)

Нажмите на кнопку INDIGLO® для включения ночной подсветки. Электролюминесцентная технология, используемая в ночной подсветке INDIGLO®, освещает весь циферблат часов в ночное время и в условиях слабой освещенности. В режиме ночной подсветки нажатие любой кнопки включает подсветку на три секунды.

Нажмите и удерживайте кнопку INDIGLO® в течение 4-х секунд для активации функции NIGHT-MODE® (ночной режим). Появится значок луны . После активации, нажатие любой кнопки включает ночную подсветку INDIGLO® на 3 секунды. Режим NIGHT-MODE® будет оставаться включенным в течение 8 часов или до тех пор, пока не будет отключен повторным нажатием и удерживанием кнопки INDIGLO® в течение 4-х секунд.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ

О водонепроницаемости ваших часов свидетельствует метровая отметка или значок ().

Глубина водонепроницаемости	p.s.i.a. * Давление воды ниже поверхности
30м/98футов	60
50м/164фута	86
100м/328футов	160

*абсолютное давление в фунтах на кв. дюйм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.

- Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.
- Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
- После контакта с морской водой часы следует ополоснуть пресной водой.
- Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на циферблате или задней крышке. Такие часы отвечают требованиям МОС по ударопрочности. Тем не менее, следует избегать повреждения стекла циферблата.

БАТАРЕЙКА

Для замены батарейки фирма Timex настоятельно рекомендует обращаться к розничному продавцу или ювелиру. Тип батарейки указан на задней стороне часов. После замены батарейки нажмите переключатель внутреннего сброса, если таковой имеется. Приблизительный срок службы батарейки основан на определенных предположениях относительно пользования и может варьироваться, в зависимости от фактического пользования.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ TIMEX

www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html

© 2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO и NIGHT-MODE являются зарегистрированными торговыми марками компании Timex Group B.V. и ее дочерних предприятий.

За дополнительной информацией о бренде обращайтесь на сайт www.ironman.com

IRONMAN® и логотип "M-DOT" являются зарегистрированными торговыми марками корпорации World Triathlon. Официальный продукт компании IRONMAN TRIATHLON. Используется с разрешения.