

Выставление времени и числа

Выставление числа

- 1) Выдвинуть головку до первого щелчка.
- 2) Поворотом головки выставить число.
- 3) Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

Выставление времени и дня недели

- 1) Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
- 2) Поворотом головки перевести стрелки. По мере перевода автоматически переключается и день недели.
 - После выставления дня недели внимательно выставить время с учетом времени до или после полудня.
- 3) По сигналу точного времени нажать на головку до упора.

Форма часов может несколько отличаться от показанной на иллюстрации.

второй щелчок (выставление времени и дня недели)

первый щелчок (выставление числа)

число

головка (исходное положение)

24-часовая стрелка

месяц

день недели

А

головка

(исходное положение)

головка

(исходное положение)

Выставление месяца

Когда стрелка числа показывает на 1, нажатием на кнопку А переключить месяц на следующий нужное число раз.

- Переключение месяца происходит также при переводе стрелки числа с 31 на 1.

24-часовая стрелка

24-часовая стрелка показывает час и совершает полный оборот за сутки.

- Избегайте выставлять число в промежуток времени между 20.00 и 1.00.

(В случае выставления числа в этот промежуток времени возможно, что на следующий день переключения числа не произойдет.)

- Для часов со шкалой истекшего времени Поверните шкалу так, чтобы метка V оказалась против минутной стрелки. Через некоторое время посмотрите, на какое значение на шкале минутная стрелка указывает. Это и есть истекшее время.



- Некоторые водонепроницаемые модели оснащены головкой со стопорным винтом.

- Перед тем, как выдвинуть головку у таких моделей, нужно ее повернуть в направлении, показанном на иллюстрации. Не тяните такую головку слишком сильно.

- Имейте в виду, что при незавинченной головке такие часы свою водонепроницаемость теряют. После выставления часов обязательно завинчивайте головку до упора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модуля	Точность при нормальной температуре	Тип батареи	Срок службы батареи
3745	± 20 секунд в месяц	SR621SW	около 3 лет

Уход за часами

Батарея. Батарея вставлена при изготавлении и подлежит замене торговым агентом или распространителем фирмы "Касио" при первых же признаках слабого питания (отсутствие света или медленный отсчет времени).

Водоустойчивость. Степень водоустойчивости часов оценивается по шкале I-V. Для определения того, как надлежит использовать часы, следует проверить категорию часов по нижеприведенной таблице.

Категория	Обозначение на корпусе	Брызги, дождь и т. д.	Плавание, мойка автомобиля и т. д.	Плавание с трубкой, ныряние и т. д.	Плавание под водой с аквалангом
I	-	нет	нет	нет	нет
II	WATER RESISTANT	да	нет	нет	нет
III	50M WATER RESISTANT	да	да	нет	нет
IV	100M WATER RESISTANT	да	да	да	нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	да	да	да	да

*Примечания

I Не водонепроницаемые. Избегать воздействия какой бы то ни было влаги.

II Не выдвигать головку, если на часах влага.

III Не пользоваться кнопками и не выдвигать головку при нахождении часов под водой.

IV Не выдвигать головку при нахождении часов под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, тщательно вымыть их и насухо вытереть.

V Пригодны для использования при плавании под водой с дыхательным аппаратом (на глубине, не требующей кислорода с гелием). Не выдвигать головку при нахождении часов под водой.

• Некоторые водонепроницаемые часы имеют кожаный ремешок. Обязательно тщательно высушивайте отсыревший ремешок. Длительное ношение часов с влажным ремешком может привести к сокращению срока службы ремешка и вызвать изменение его цвета. Оно может также стать причиной раздражения на коже.

Уход за часами

• Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать тыльную крышку.

• Воздействие сильного электростатического заряда может приводить не только к нарушению правильности отображения времени, но и к повреждению компонентов часов.

- При воздействии электростатического заряда возможно также кратковременное появление на дисплее полос, отражающих электронную схему часов. На работе часов это никак не сказывается.
 - Следует иметь резиновое уплотнение, защищающее часы от воды и пыли, которое подлежит замене каждые 2-3 года.
 - В случае появления влаги внутри часов немедленно сдайте их на проверку своему торговому агенту или распространителю продукции „Касио“.
 - Старатся не подвергать часы воздействию очень высоких и очень низких температур.
 - Несмотря на то, что часы рассчитаны на жесткие условия работы, следует избегать грубого обращения с ними и не ронять их.
 - Не затягивать ремешок слишком сильно. Натяжение ремешка должно позволять вставлять палец между ремешком и запястьем.
 - Чистить часы и ремешок сухою или смоченою в водном растворе умеренного нейтрального моющего средства мягкою тканью. Ни в коем случае не пользоваться летучими веществами (такими, как бензин, разбавители, аэрозольные чистящие средства).
 - Избегать прямого попадания на часы жидкостей для волос, одеколонов, средств для защиты от солнечных ожогов и иной косметики, способной вызвать ухудшение состояния пластмассовых частей часов. При попадании на часы этой или иной косметики немедленно протереть их сухой мягкой тканью.
 - Когда часы не используются, хранить их в сухом месте.
 - Избегать попадания на часы бензина, растворителей для химической чистки, аэрозолей, липких веществ, краски и т. д. Химическая реакция с такими веществами может привести к уничтожению печати, повреждению корпуса и отделки.
 - Очень сильное давление, длительное трение, соскальзывание, притирание могут привести к потере цвета красочным покрытием и его износу.
 - На ремешках некоторых моделей нанесена трафаретная печать. Соблюдать осторожность при чистке таких ремешков с тем, чтобы не стереть эту печать.
 - Хранить это руководство и любую другую документацию, имеющуюся в комплекте часов, в безопасном месте и использовать их для справки в будущем.
- Часы с резиновыми ремешками**
- Возможно появление на ремешке белого налета. Это вещество не наносит вреда коже, не портит одежду и удаляется протиранием тканью.
 - Сохранение на резиновом ремешке влаги, образовавшейся от пота или воды, и хранение его в очень влажных местах может привести к тому, что он испортится, покраснеет и растрескается. Для обеспечения длительного срока службы резинового ремешка необходимо как можно скорее вытирая на нем грязь и воду мягкой тканью.
- Часы с флуоресцирующими ремешком и корпусом**
- Длительное воздействие прямого солнечного света может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски.
 - Длительное воздействие влаги может приводить к исчезновению флуоресцентной окраски. При появлении влаги на часах необходимо как можно скорее стереть всю влагу с поверхности часов.
 - Длительный контакт с любой другой поверхностью во влажном состоянии может причинять обесцвечивание флуоресцентной краски. Необходимо удалить влагу с флуоресцентных поверхностей и не допускать контакта с другими поверхностями.
 - Сильное нажатие при протирании флуоресцентной поверхности с печатью может приводить к тому, что краска перейдет на поверхность материала, которым осуществляется протирание.

„Касио Компьютер Ко., Лтд.“ не несет никакой ответственности в связи с каким бы то ни было ущербом и не принимает от третьих лиц никаких претензий, возникающих в связи с использованием этих часов.

Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

«Касио» гарантирует покупателю отсутствие дефектов качества на момент поставки данного изделия, за исключением расходных материалов или частей изделия, имеющих ограниченный срок службы (например: элемент питания, ремешок (брраслет), корпус) в течение одного года с даты покупки ("гарантийный период"). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупку документа, изделие в приемлемый срок будет либо отремонтировано с использованием обеспечиваемых фирмой «Касио» запасных частей, либо заменено на изделие той же или аналогичной модели. Для прохождения изделия по гарантийному обслуживанию, пожалуйста, отвезите или отправьте его (с оплатой пересылки) в сервисный центр «Касио» или в магазин, где изделие было приобретено, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупку документа, в котором указана дата покупки. При оказании услуг по гарантии плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения, а также потери изделия в процессе пересылки изделия для проведения сервисного обслуживания, рекомендуется изделие надежно упаковать, открыть ценным открытием и взять квитанцию об открытии.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензии согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и нападку изделия в случаях, когда:

- (1) проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения;
- (2) проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- (3) проблема возникла в результате неправильного ремонта или нападки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часовых изделий «Касио»;
- (4) повреждены или изношены корпус, ремешок (брраслет), стекло или батарея;
- (5) при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ; или
- (6) истек гарантинный период.

НИДАННАЯ НИ ЛЮБАЯ ИНАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫХ И КОСВЕННЫХ УШЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ ТАМ, ГДЕ ВЫШЕУПСЛЯННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ, ОНИ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА/ТЕРРИТОРИИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (Касио Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Non-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантинный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантинном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС Р. АЯ 46.Д00003