

Внимание! Гарантия не распространяется на часы:

- Без паспорта и штампа магазина-продавца
- Имеющиеся следы постороннего проникновения
- Подвергавшиеся ремонту не в гарантийной мастерской
- Эксплуатировавшиеся с нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, а также имеющие следы механических повреждений
- Повреждение которых вызвано некорректностью источника питания а также:
- На стекло, ремень, браслет, износ корпуса, покрытие корпуса и упаковку
- На элементы питания.

Замена элементов питания не является гарантийным ремонтом и производится за счет потребителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи часов через розничную торговую сеть.

Адрес мастерской гарантийного обслуживания:

Номер модели _____ Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп торгового предприятия и его адрес:

заполняется продавцом

Адрес мастерской гарантийного обслуживания в Москве:
метро Маяковская, ул. Садовая-Кудринская, д. 21, корп. 4. Тел.(499)254-13-32

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИК-ТАК®

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ

Страна-изготовитель: Россия

Фирма-изготовитель: ООО "ЧАСКОМ"

Адрес изготовителя: 109377 Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 3

Основное предназначение:

Повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах

Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 (пп. 4.4, 4.12, 4.15 - 4.17, 4.20-4.22, 4.24-4.27, 4.33, 4.35)

Информация о сертификации: Товар обязательной сертификации не подлежит (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в редакции от 13.11.2010)

Технические данные и характеристики:

- Тип механизма: TMI PC-21 (Seiko)
- Тип элемента питания: SR626SW
- Диапазон рабочих температур: -5°C...+45°C
- Точность хода: ±20 сек/месяц при 20±5°C
- Энергетическая автономность часов при использовании элемента питания напряжением 1,5±0,1 В; 12 месяцев

Комплект поставки:

1. Часы - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка индивидуальная - 1 шт.

смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства.

Запрещается использовать для чистки агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, ацетон и т.п.)

- Не пристегивайте ремешок слишком сильно, между запястьем и ремешком должен проходить мизинец
- Храните часы в сухом месте

Защита от воздействия влаги

Часы являются брызгозащищенными, т.е. имеют в своей конструкции резиновые прокладки у заводной головки и задней крышки, которые предотвращают попадание влаги внутрь часов.

Часы не предназначены для погружения их в воду. Избегайте контакта часов с водой. В случае проникновения влаги внутрь часов необходимо немедленно провести их профилактику в мастерской.

В течение гарантийного срока не является дефектом (ГОСТ 10773-98, 26272-98, 23350-98):

- Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом - изготовителем.
- Естественный износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или истирание их покрытия (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
- Рассогласование часовой и минутной стрелок менее 0,5 минутного деления (при совмещении в положении 12:00);
- Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
- Люфт часовской и минутной стрелок кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
- Отклонение среднемесячной точности хода часов менее, чем на +/- 20 секунд в месяц;
- Отклонения технических характеристик часов от указанных в технической документации предельных параметров, причины которых устранимы путем регулировки и настройки в условиях специализированной мастерской без замены деталей.