


## Инструкция на будильники

1. Установите элементы питания, соблюдая полярность.

2. **Установка времени:**  
Регулирующей кнопкой выставьте текущее время.



3. **Установка будильника:**

Поворачивая регулирующую кнопку ALARM, установите сигнальное время будильника. Для включения будильника выберите на переключателе позицию ON. Чтобы выключить будильник выберите позицию OFF.

4. **SNOOZE – режим повтора звонка(на моделях с такой функцией):**

Чтобы активировать повтор будильника, нажмите кнопку SNOOZE при отключении будильника. Повтор сработает через 4 минут и, будет повторяться каждые 4 минут в течение 20-40 минут. Чтобы полностью выключить будильник

5. установите переключатель в положение OFF.

Вы можете увидеть текущее время, нажав кнопку SNOOZE/LIGHT.

### Внимание!

1. Пожалуйста, не размещайте часы в местах:

- с повышенной температурой и влажностью;
- вблизи сильной вибрации;
- в пыльном месте.

2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.

3. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.

4. Пожалуйста, сразу меняйте разрядившиеся батарейки, чтобы избежать повреждений часов. В моделях с маркировкой на отделении для батареек "ALKALINE" лучше использовать алкалиновые батарейки.

Продолжительность работы угольно-цинковой (солевой) батарейки примерно на 50% меньше, чем щелочной.