

LCT069NR08

Инструкция:

- Время** - 12-ти/24-х часовой режимы показа времени
 - функция ежедневного будильника
 - календарь до 2069 года
 - день недели (на одном из 5 языков)
- Температура** - Диапазон температуры от -5°C до +50°C
 - Отображение температуры по °C или по °F
- Влажность** - Измеряемый диапазон от 20% до 99%

- A1: Время
 A2: Температура
 A3: Значок будильника
 A4: Дата, день недели
 A5: Влажность
- B1: "▲" Кнопка
 B2: "▼/12/24" Кнопка
 B3: "SNOOZE/LIGHT" Кнопка
 B4: "°C/°F" Кнопка
 B5: "MODE/SET" Кнопка
 B6: ALARM ON/OFF Переключатель
 B7: "AUTO LIGHT ON/OFF" Переключатель
 B8: "RESET" Кнопка
- C1: Сенсор света
 C2: Отсек для батареек

Начало работы:

- Откройте отсек для батареек → Вставьте 3 батарейки AA, соблюдая полярность → Закройте отсек для батареек.

Установка времени вручную

- В режиме отображения времени, нажмите кнопку "MODE" (B5) и удерживайте ее в течение 3-х секунд, чтобы войти в режим установки времени и календаря.
- Нажимайте кнопки "▲" (B1) и "▼" (B2), чтобы установить желаемое значение. Нажимайте кнопку "MODE" (B2), чтобы сохранить каждое значение.
- Последовательность установки следующая: часы, минуты, секунды, год, последовательность даты и месяца, месяц, дата, язык дня недели.
- Доступно 5 языков для обозначения дня недели: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Языки и сокращения по дням недели представлены в таблице:

Язык	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
Немецкий, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Английский, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Испанский, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Итальянский, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Французский, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Внимание:

- 1) Секунды можно установить только в нулевое значение.
- 2) Если Вы не будете нажимать никакие кнопки в течение 15 секунд, то Вы покинете режим установки, настройки не сохранятся.

Установка ежедневного будильника:

- Нажмите кнопку "MODE" (B5), чтобы увидеть время включения будильника. Время → Время включения будильника (на дисплее появится "AL")
- Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" (B5) в течение 3-х секунд, чтобы войти в режим установки времени включения будильника. Нажимайте кнопки "▲" (B1) или "▼" (B2), чтобы установить время. Нажмите кнопку "MODE" (B5), чтобы сохранить настройки.

Повтор включения будильника:

- Установите переключатель "ALARM ON/OFF" (B6) в положение "ON", чтобы включить функцию будильника. Значок "☞" появится на дисплее.
- Нажмите кнопку "SNOOZE" (B3), когда начнет звонить будильник. 5 минут будильник не будет звонить. После этого будильник начнет звонить снова. Во время отсрочки повторного включения будильника на экране будет мигать значок "Z²".
- Нажмите любую другую кнопку, кроме кнопки "SNOOZE", чтобы отключить будильник. Или установите переключатель "ALARM ON/OFF" (B6) в положение "OFF", чтобы выключить функцию повторного включения будильника. В противном случае будильник будет звонить 2 минуты, после этого остановится автоматически.

12-ти/24-х часовой форматы показа времени:

- Нажмите кнопку "12/24" (B2), чтобы установить желаемый формат показа времени.

Термометр

- Нажмите кнопку "°C/°F" (B4), чтобы выбрать показ температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
- Если температура ниже допустимого минимума, на дисплее появится «LL.L»; если температура выше допустимого максимума, на дисплее появится «HH.H».

Подсветка

- Нажмите кнопку "LIGHT" (B3) – на 5 секунд загорится подсветка.
- Установите переключатель "Auto-Light" (B7) в желаемое положение, чтобы включить (turn on) или выключить (turn off) функцию автоподсветки.
- Когда функция автоподсветки включена, автоподсветка будет включаться автоматически, когда сенсор света будет указывать, что в комнате стало темно.

Меры предосторожности

- Если возникли проблемы в работе часов, нажмите кнопку "Reset" (B8) и переустановите часы.
- Не устанавливайте часы прямо под яркий свет, в условия высокой температуры или холода, а также в места с высокой влажностью.
- Никогда не чистите часы абразивными веществами или грубыми материалами – они могут повредить часы.

