

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ LCD БУДИЛЬНИКА

ФУНКЦИИ:

1. Выбор 12-ти или 24-х часового формата показа времени
2. Будильник с функцией повтора включения
3. Календарь (Год, Месяц)
4. Отображение недели
5. Выбор формата режима температуры °C/°F
6. Подсветка
7. Отображение дня недели (доступно 7 языков)
8. Регулируемая яркость дисплея

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. RESET – сброс | 5. ▲ |
| 2. LCD – яркость дисплея | 6. ALARM – будильник |
| 3. MODE / SET – режим / установка | 7. SNOOZE / LIGHT – повтор включения будильника / подсветка |
| 4. ▼ | |

УПРАВЛЕНИЕ

Обычный режим

На дисплее отображается время, день недели, месяц, дата и температура.

Режим установки времени

1. Находясь в обычном режиме, нажмите и удерживайте кнопку MODE / SET в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени.

Последовательность установки: Год – Месяц – Дата – Язык дня недели – Часы – Минуты – Обычный режим.

Последовательность доступных языков для обозначения дня недели: Немецкий – Английский – Итальянский – Французский – Голландский – Испанский – Датский.

2. Нажимайте кнопки «▲» или «▼», чтобы установить время. Нажмите MODE / SET, чтобы сохранить установки.

Режим установки будильника

1. Находясь в обычном режиме, нажмите MODE / SET, чтобы на дисплее отобразилось время Будильника 1 и Будильника 2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE / SET в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки будильника.

2. Когда время будильника начнет мигать, нажимайте кнопки «▲» или «▼», чтобы установить время включения будильника.

3. Если в течение 30 секунд Вы не нажмете ни одну из кнопок, то время включения будильника сохранится и часы вернутся в обычный режим работы.

4. Нажмите кнопку ALARM, чтобы включить / выключить Будильник 1 и Будильник 2:

- Если Будильник 1 / Будильник 2 включен, то появится иконка .  / 

12/24x часовой формат показа времени

Нажмите кнопку «▲», чтобы выбрать 12ти или 24х часовой формат показа времени.

Выбор формата режима температуры

Нажмите кнопку «▼», чтобы выбрать отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.

SNOOZE / LIGHT (повтор включения будильника / подсветка)

1. Когда зазвонит будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить повтор включения будильника.

2. Будильник зазвонит снова через 5 минут. Максимальное количество повторов включения – 7 раз.

Нажмите кнопку ALARM, чтобы выключить Будильники 1 и 2, а также функцию «SNOOZE/LIGHT».

3. В любом режиме нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы на 5 секунды включилась подсветка.

Яркость дисплея

Нажмите и удерживайте кнопку LCD, чтобы войти в режим регулировки яркости дисплея. Нажимайте кнопки «▲» или «▼», чтобы выбрать желаемую яркость дисплея (01-08).

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте отсек для батареек.
2. Вытащите старые батарейки и вставьте 2 батарейки типа AA, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.

Внимание: если изображение на дисплее потускнело, необходимо заменить батарейки.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом!

ВНИМАНИЕ:

Из-за электростатического воздействия LCD дисплей может «зависнуть» или выключиться. В этом случае надо нажать кнопку RESET или переустановить батарейки (см. раздел Установка элементов питания).

