

## ИНСТРУКЦИЯ на LCT036.

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В часах используется элемент питания типа «АА» или «ААА» (смотри маркировку в гнезде для элемента питания)

### ФУНКЦИИ

1. Время/Будильник/Календарь/Температура – информация дисплея
2. Выключение будильника/Подсветка/Повтор – сигнальная кнопка
3. HR (Час) – кнопка MONTH
4. MIN (Минута) – кнопка DATE
5. 12HR/24HR – кнопка YEAR
6. Будильник: повтор/включен/выключен – кнопка переключатель
7. Выставление будильника/выставление календаря/выставлен. времени – кнопка LOCK
8. Выбор температурной шкалы – кнопка «С»/ «F»

\*Форма ваших часов может отличаться от часов, указанных в инструкции.

«ВНИМАНИЕ»: Удалите синюю наклейку с электронного табло

### УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Вставьте нужные элементы питания в гнездо, соблюдая полярность «+» и «-»

### УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

Переключить кнопку в позицию CALENDAR. Нажмайте кнопки дата - DATE, год - YEAR и месяц – MONTH для установки календарных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Календарь автоматически регулируется в последовательности дат.

Если вы установили 30 февраля, то дата будет изменена на 1 февраля. Так же 31 апреля исправиться на 1 апреля.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

Переключить кнопку LOCK в позицию CLOCK SET(7). Выставить текущее время кнопками часы HR(3), минуты MIN(4).

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Переключить кнопку LOCK в позицию ALM SET(7). На дисплее высветится «Al». Выставить сигнальное время будильника кнопками HR(3) и MIN(4). Чтобы вкл./выкл. выбираем на переключателе нужную позицию: ALM ON(6) – будильник включен (отразиться на дисплее), ALM OFF - будильник выключен, SNOOZE(6) – режим повтора звонка будильника.

После того, как Вы установите календарь, время и будильник, зафиксируйте выставленные данные в позицию LOCK(7).

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ SNOOZE

При включении кнопки повтора «SNOOZE»(6) на табло высвечивается знак Zz.

При выключении звонка кнопкой свет повтор сработает через 5 минут. Продолжительность звонка 1 минута.

Чтобы полностью выключить будильник установите переключатель в положение ALM OFF.

### 12ч/24ч МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОКАЗ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку 12ч/24ч(5), чтобы выбрать желаемый формат.

Значок PM на табло означает показ времени в 12 часовом режиме.

Значок 24 на табло означает показ времени в 24 часовом режиме.

### ТЕМПЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Кнопка С/F(8) предназначена для выбора температурного режима по «С» или «F»

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

Вы можете проверить текущее время в темноте, нажимая на кнопку ALM STOP/LIGHT(2). Действие подсветки длится некоторое время.

ВНИМАНИЕ: Частое использование этой функции приведет к более быстрому истощению элемента питания.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Не размещайте часы в местах с повышенной температурой и влажностью, поблизости сильной вибрации. Не применяйте для чистки часов любые коррозийные материалы типа духов, алкоголя и др. чистящих средств.