



П А С П О Р Т

Часы настенные кварцевые
марки SINIX, LA MER
Cest s bon, B&S
KAIROS, TimCO,
ARTIMA, ERICA, Golden Bell
производство Ю.КОРЕЯ

Модель № _____

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO., LTD
1006, Саксун-ри, Тэан, Тэан-гун, Чунгам 357-907
Корея

1. Комплектность

Часы - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.
Батарейки (размера AA) - _____шт.

Примечание:

Ряд моделей может иметь декоративный маятник или вращающуюся "карусель" и другие незначительные изменения в конструкции.

2. Эксплуатация

Условия эксплуатации часов: температура окружающего воздуха от 0 до 40 градусов и относительная влажность воздуха от 30 до 80 %. Оберегайте часы от падения, резких ударов и колебаний температуры, сильного магнитного поля, воздействия влаги и химических продуктов. Периодически меняйте батарейки в механизме часов и маятника.

3. Запрещается

Самостоятельно вскрывать корпус часов, чтобы избежать их повреждения в результате некачественного вмешательства и попадания пыли и грязи в электронный механизм часов.

4. Подготовка часов к работе

а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегулируйте вертикальность и горизонтальность положения соответствующих плоскостей часов.

б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в батарейный отсек строго соблюдая указанную на отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих

звуковой сигнал (мелодию) или маятник и может быть дополнительный отсек для батареи питания звукового сигнала (мелодии) или маятника. Часы со звуковым сигналом (мелодией) снабжены светодиодом, который автоматически отключает звуковой сигнал в темное время суток.

в) Освободите фиксатор подвески маятника и прикрепите к ней маятник. Слегка подтолкните его - убедитесь, что маятник свободно качается.

г) Вращая установочную ручку на задней стенке часов, установите точное время.

Внимание:

В случае заметного уменьшения амплитуды качания маятника, вращения "карусели", или неточности в показаниях времени, следует проверить и, по необходимости заменить элементы питания на свежие (свежего комплекта батарей хватает, как минимум, на шесть месяцев).

Неточная установка часов в вертикальной и горизонтальной плоскостях также может привести к ослаблению амплитуды качания маятника, вращения "карусели" или полной остановке маятника.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок _____ с даты продажи

По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения при условии эксплуатации часов потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и при наличии отметки магазина о продаже.

Срок эксплуатации часов 5 лет
При соблюдении правил пользования срок службы может значительно превысить указанный изготовителем срок

Дата изготовления " ____ " ____ 201 ____ г.

Дата продажи " ____ " ____ 201 ____ г.

Место печати магазина