

# Инструкция на кварцевые часы.

1. Вынуть элементы питания из упаковки.
2. Перед установкой элементов питания, удостоверьтесь, что время выставлено в пределах 5:50 утра, поворачивая регулирующую кнопку.
3. Установить элементы питания согласно (+) и (-) в аккумуляторном отсеке . (Когда элементы питания вставлены, функция мелодии автоматически устанавливается на 5:00 утра независимо от времени, обозначенного на ваших часах.)
4. Чтобы установить время и мелодию, пожалуйста, удостоверьтесь, что вы поворачиваете кнопку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Если настоящее время - после полудня, удостоверьтесь, что часовая стрелка прошла через 12 часов, пока текущее время не выставлено. Во время установки времени, Вы будете слышать мелодии, но не останавливайтесь и продолжайте поворачивать кнопку, пока не установите текущее время. Как только текущее время установлено, мелодия начнет играть правильно. (Ночное выключение звука: звук автоматически отключается с 23:00 до 5:45.)
5. Работа маятника (на моделях с маятником)  
Слегка подтолкните пальцем маятник.
6. Закрепление часов.  
Подвесить часы вертикально на твердой стене, используя крепкий винт.  
\*Убедитесь, что винт прикреплён к стене должным образом, во избежание падения часов.

## Внимание!

1. Пожалуйста, не размещайте часы в местах:
  - a) с повышенной температурой и влажностью;
  - b) proximity of strong vibration;
  - c) в пыльном месте.
2. Пожалуйста, не разбирайте механизм часов.
3. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или моющие средства.
4. Меняйте элементы питания один раз в год. Элементы питания с истекшим сроком годности могут потечь и повредить часы.
5. Если мелодия перестанет играть или собьется, необходимо вынуть элементы питания и вновь установить время.