

Руководство по эксплуатации

- Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного обращения с ним. Перед эксплуатацией часов необходимо ознакомиться с правилами их эксплуатации. Выполнение правил эксплуатации обеспечит длительную и надежную работу часов, сохранит установленную точность хода часов в течение всего срока службы.
- Часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5С до 40С и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Эксплуатацию часов начните с установки элемента питания в механизм часов, указанным на нем способом.
- Установите стрелки часов на точное значение, путем вращения колесика на корпусе механизма в указанном направлении.
- Часы рассчитаны на долголетний срок службы.

Если Вы хотите, чтобы Ваши часы надежно работали и сохраняли высокую точность хода, в течение всего срока службы следует соблюдать следующие правила:

- Охраняйте часы от падений и ударов.
- Не открывайте корпус часов и не вынимайте механизм.
- Оберегайте часы от воздействия агрессивной среды (попадания на них воды, препаратов бытовой химии и т. п.)

Технические данные:

- Средний суточный ход часов при температуре 20С +/- 5С в пределах 30 с. в месяц.
- Элемент питания тип АА / 1,5 V (в комплект не входит).
- Максимальная продолжительность работы часов от одного элемента питания 12 месяцев, рекомендуемый интервал замены элемента питания - 8 месяцев.

Комплект поставки:

- Настенные часы - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.
- Настоящее руководство - 1 шт.