



## ПАСПОРТ

Часы настенные кварцевые  
марки SINIX, LA MER

Cest s bon, B&S  
KAIROS, TimCO,  
ARTIMA, ERICA, Golden Bell  
производство Ю.КОРЕЯ

Модель №\_\_\_\_\_

SINIX CLOCK INDUSTRIAL CO.,LTD  
1006, Саксун-ри, Тэан, Тэан-гун, Чунгам 357-907  
Корея

### 1. Комплектность

Часы - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт.  
Индивидуальная упаковка - 1 шт.  
Батарейки (размера AA) - \_\_\_\_\_ шт.

Примечание:

Ряд моделей может иметь декоративный маятник или вращающуюся "карусель" и другие незначительные изменения в конструкции.

### 2. Эксплуатация

Условия эксплуатации часов: температура окружающего воздуха от 0 до 40 градусов и относительная влажность воздуха от 30 до 80 %. Оберегайте часы от падения, резких ударов и колебаний температуры, сильного магнитного поля, воздействия влаги и химических продуктов. Периодически меняйте батарейки в механизме часов и маятника.

### 3. Запрещается

Самостоятельно вскрывать корпус часов, чтобы избежать их повреждения в результате неквалифицированного вмешательства и попадания пыли и грязи в электронный механизм часов.

### 4. Подготовка часов к работе

а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегулируйте вертикальность и горизонтальность положения соответствующих плоскостей часов.

б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в батарейный отсек строго соблюдая указанную на отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих

звуковой сигнал (мелодию) или маятник и может быть дополнительный отсек для батареи питания звукового сигнала (мелодии) или маятника.

Часы со звуковым сигналом (мелодией) снабжены светодиодом, который автоматически отключает звуковой сигнал в темное время суток.

в) Освободите фиксатор подвески маятника и прикрепите к ней маятник. Слегка подтолкните его - убедитесь, что маятник свободно качается.

г) Вращая установочную ручку на задней стенке часов, установите точное время.

#### Внимание:

В случае заметного уменьшения амплитуды качания маятника, вращения "карусели", или неточности в показаниях времени, следует проверить и, по необходимости заменить элементы питания на свежие (свежего комплекта батарей хватает, как минимум, на шесть месяцев).

Неточная установка часов в вертикальной и горизонтальной плоскостях также может привести к ослаблению амплитуды качания маятника, вращения "карусели" или полной остановке маятника.

### 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок \_\_\_\_\_ с даты продажи  
По вопросам гарантийного ремонта обращаться  
по месту приобретения при условии эксплуатации  
часов потребителем в соответствии с требованиями,  
указанными в паспорте и при наличии отметки  
магазина о продаже.

Срок эксплуатации часов 5 лет  
При соблюдении правил пользования срок службы  
может значительно превысить указанный  
изготовителем срок

Дата изготовления "\_\_\_\_\_" 201\_\_ г.  
Дата продажи "\_\_\_\_\_" 201\_\_ г.

Место печати магазина